



MANUAL DE USUARIO:

INSTRUCCIONES PARA CORTE POR HILO

TERMOCORTADORA DE HILO A200C (LP009)



CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de cortar, colocamos el tocho de material que se quiere cortar en el carril guía del eje X y se ajusta bien con los topes que se encuentran en los ejes para evitar que el material se mueva de su posición.

Material que se puede utilizar: **XPS** y **EPS**


Para preparar un archivo para corte 2D en la cortadora por hilo hay que utilizar un software de dibujo vectorial como Autocad siguiendo las siguientes instrucciones:

- Las unidades del dibujo serán en **mm**.
- Los límites de trabajo son de **X244-Y129-Z60 cm**.
- Exportar archivo en formato **.dxf**


OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

Una vez cargado el archivo en el software **A200** (iXshaper) debemos seguir las siguientes instrucciones:


- Antes de comenzar, damos a “Archivo” → “Info” para verificar la información de la pieza que vamos a cortar, ya que nos ofrece información del nombre del archivo, configuración, dimensiones (ancho, altura y longitud) y tiempo de corte estimado.




- En “Control” debemos dar al botón de “Origen” para llevar el hilo al punto de origen de la máquina (X=0, Y=0). Una vez hecho el cero máquina subir un poco el eje Y para trabajar mejor con las flechas. En caso de necesitar empezar por otro lado que no sea el origen de máquina, movemos el hilo a la posición a la que queremos empezar y pulsamos “Punto Base” para guardarlo y poder




- En “Configuración” podremos modificar la velocidad de corte y la potencia principal (intensidad del hilo) dependiendo del material que se utilice. El resto de los parámetros no hay que modificarlos si no lo indica el técnico.



- A continuación, simulamos la trayectoria de corte que va a seguir el hilo, dando al botón de “Simular” o bien en “Archivo” → “Simulación”.



- Una vez que tengamos todo correcto y verificado, le damos a “Cortar” → “Ir” o al botón “Corte” para que comience el corte. El corte se puede pausar dando en la barra de herramientas a “Cortar” → “Sostener” o al botón de “Parar” y se puede reanudar dándole a “Cortar” → “Continuar” o directamente al botón “Continuar”.



PRECAUCIONES

- Está prohibido acercarse a la máquina cuando esta esté funcionando ya que puede causar quemaduras o cortes.